



Invacare® Medley® Ergo

Medley Ergo, Medley Ergo Low

hr Krevet

Korisnički priručnik

Ovaj priručnik MORA biti uručen korisniku proizvoda. PRIJE korištenja ovog proizvoda, priručnik MORA biti pročitan i spremlijen za buduću uporabu.



Sadržaj

1 Opće informacije	3	
1.1 Uvod	3	
1.2 Simboli u ovom dokumentu	3	
1.3 Primjena	3	
1.3.1 Namjenski rukovatelj	3	
1.4 Radni vijek	4	
1.5 Usklađenost	4	
1.5.1 Norme za proizvod	4	
1.6 Informacije o jamstvu	4	
1.7 Ograničenje odgovornosti	4	
2 Sigurnost	5	
2.1 Općenite informacije o sigurnosti	5	
2.2 Madraci	6	
2.3 Sigurnosne informacije koje se odnose na elektromagnetske smetnje	7	
2.4 Oznake i simboli na proizvodu	7	
2.4.1 Identifikacijska oznaka	7	
2.4.2 Ostale oznake	7	
Oznaka na bočnim ogradama 3/4 duljine	8	
3 Postavljanje	9	
3.1 Općenite informacije o sigurnosti	9	
3.2 Glavni dijelovi kreveta	9	
3.2.1 Ostale stavke	9	
3.3 Sastavljanje kreveta	9	
3.3.1 Postavljanje oznaka	10	
3.4 Postavljanje platforme Rastofix	10	
3.5 Upravljačka kutija	10	
3.6 Ožičenje	10	
3.7 Postavljanje bočnih ograda	11	
3.7.1 Bočna ograda Scala 2	12	
Postavljanje bočne ograde	12	
Rastavljanje bočne ograde	12	
3.7.2 Postavljanje bočnih ograda Aria i Bella	12	
Sastavljanje kliznog sustava	12	
Pričvršćivanje sustava klizanja i postavljanje bočne ograde	12	
3.8 Postavljanje dodatka za podlogu madraca	13	
3.9 Rastavljanje kreveta	14	
4 Upravljanje krevetom	15	
4.1 Općenite informacije o sigurnosti	15	
4.1.1 Niske visine	15	
4.1.2 Osigurači madraca	15	
4.2 Ručni upravljač	15	
4.2.1 Funkcija za blokiranje	15	
4.3 Kotačići i kočnice	16	
4.3.1 Kočnica kotačića	16	
4.4 Upravljanje bočnim ogradama	16	
4.4.1 Upravljava bočna ograda Scala 2	16	
4.4.2 Bočne ograde Aria i Bella	16	
Upravljanje bočnim ogradama	17	
4.5 Hvataljka za podizanje	17	
4.5.1 Postavljanje hvataljke za podizanje	17	
4.5.2 Podešavanje visine ručke	17	
4.6 Podešavanje nožnog dijela	17	
4.7 Položaji u hitnom slučaju	17	
4.7.1 Otpuštanje podloge madraca u hitnom slučaju	18	
4.7.2 Prijevoz i pohrana	18	
5 Opcije i dodatna oprema	19	
5.1 Popis dostupnih opcija	19	
5.2 Transportni nosači	19	
6 Održavanje	21	
6.1 Opće informacije o održavanju	21	
6.2 Dnevna kontrola	21	
6.2.1 Kontrolni popis dnevne kontrole	21	
6.3 Općenite informacije o servisiranju	21	
6.3.1 Kontrolni popis za održavanje	21	
Točke za provjeru	21	
6.4 Provjera nakon premještanja – priprema za novog korisnika	22	
6.5 Čišćenje i dezinfekcija	22	
6.5.1 Općenite informacije o sigurnosti	22	
6.5.2 Intervalli za čišćenje	22	
6.5.3 Ručno čišćenje	22	
6.5.4 Upute za dezinfekciju	22	
U kućnoj njezi	22	
Skrb unutar ustanove	22	
6.6 Podmazivanje	22	
7 Nakon upotrebe	23	
7.1 Odlaganje otpada	23	
7.2 Priprema za ponovnu upotrebu	23	
8 Otklanjanje poteškoća	23	
8.1 Otklanjanje poteškoća u električnom sustavu	23	
9 Tehnički podaci	24	
9.1 Materijali	24	
9.2 Dimenzije kreveta	24	
9.3 Težine	24	
9.4 Dimenzije madraca	24	
9.5 Podaci o električnoj energiji	25	
9.6 Uvjeti u okruženju	25	
10 Elektromagnetska kompatibilnost	26	
10.1 Opće informacije o elektromagnetskoj usklađenosti (EMC)	26	
10.2 Elektromagnetska emisija	26	
10.3 Elektromagnetska otpornost	26	
10.3.1 Tehnički podaci ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti	27	

© 2024 Invacare Corporation

Sva prava pridržana. Ponovno objavljivanje, umnožavanje ili mijenjanje dokumenta, bilo u cijelosti ili djelomično, zabranjeno je bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Invacare. Zaštitni znakovi raspoznavaju se oznakama™ i®. Tvrтka Invacare Corporation ili tvrtke u njezinu vlasništvu vlasnici su ili imaju licencu na zaštitne znakove, osim ako je drugačije navedeno.

Invacare pridržava pravo na izmjene specifikacija proizvoda bez obavijesti.

Making Life's Experiences Possible registrirani je zaštitni znak u SAD-u.

1 Opće informacije

1.1 Uvod

Ovaj korisnički priručnik sadrži važne informacije o rukovanju proizvodom. Da biste proizvod sigurno upotrebljavali, pažljivo pročitajte korisnički priručnik i slijedite sigurnosne upute.

Koristite ovaj proizvod samo ako ste pročitali i razumjeli ovaj priručnik. Potražite dodatni savjet od zdravstvenog radnika koji je upoznat s vašim zdravstvenim stanjem i razjasnite sva pitanja u vezi s pravilnom uporabom i potrebnom prilagodbom sa zdravstvenim radnikom.

U ovom dokumentu mogu se nalaziti odjeljci koji nisu relevantni za vaš proizvod jer se ovaj dokument odnosi na sve dostupne modele (na datum tiskanja). Svaki odjeljak ovog dokumenta odnosi se na sve modele proizvoda, osim ako je drugačije navedeno.

Modele i konfiguracije dostupne u vašoj zemlji možete pronaći putem prodajnih dokumenata koji se na nju odnose.

Invacare pridržava pravo na izmjene specifikacija proizvoda bez obavijesti.

Prije čitanja ovog dokumenta provjerite imate li najnoviju verziju. Najnoviju verziju možete u obliku PDF-a pronaći na web-mjestu tvrtke Invacare.

Ako vam je teško čitati veličinu fonta u tiskanom dokumentu, možete ga preuzeti u obliku PDF-a s web-mjesta. Veličinu fonta u PDF-u potom možete na zaslonu promjeniti u onu koja vam odgovara.

Za dodatne informacije o proizvodu, primjerice za obavijesti o sigurnosti proizvoda i povlačenju proizvoda iz prodaje, obratite se distributeru tvrtke Invacare. Pogledajte adresu na kraju ovog dokumenta.

U slučaju teške nezgode s ovim proizvodom trebate o tome obavijestiti proizvođača i nadležno tijelo u svojoj zemlji.

1.2 Simboli u ovom dokumentu

Simboli i signalne riječi u ovom se dokumentu upotrebljavaju i primjenjuju na upozorenja ili nesigurne postupke koji bi mogli dovesti do tjelesne ozljede ili oštećenja imovine. Definicije signalnih riječi potražite u informacijama u nastavku.



UPOZORENJE!

Označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može prouzročiti tešku ozljedu ili smrt.



OPREZ!

Označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može prouzročiti lakšu ozljedu.



OBAVIJEŠT!

Označava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može prouzročiti oštećenje imovine.



Savjeti i preporuke

Sadrži korisne savjete, preporuke i informacije za učinkovitu upotrebu bez smetnji.

Ostali simboli

(Nije primjenjivo za sve priručnike)



Triman

Označava pravila recikliranja i sortiranja (važno samo za Francusku).

UKRP

Označava ako proizvod nije proizведен u Ujedinjenom Kraljevstvu.

1.3 Primjena

Medicinskim krevetom upravlja se električno, podesiv je po visini i ima profiliranu potpornu površinu namijenjenu za korištenje u kombinaciji s madracem. Medicinski kreveti dizajnirani su za podršku pacijentu i koriste se za ublažavanje, olakšanje i oporavak od određenih zdravstvenih stanja. Medicinski krevet također podržava i olakšava radno okruženje njegovatelja.

Medicinski krevet namijenjen je za:

- *Okruženje za primjenu 3*; dugoročna njega u medicinskom okruženju gdje je potreban liječnički nadzor te, ako je potrebno, postoji praćenje, a u medicinskim postupcima može se upotrebljavati električna medicinska oprema da bi se održalo ili poboljšalo stanje pacijenta.
- *Okruženje za primjenu 4*; njega koja se pruža u kućnom okruženju gdje se električna medicinska oprema upotrebljava za ublažavanje ili olakšavanje ozljede, onesposobljenosti ili bolesti.

Ciljani korisnici

Osoba zdravstvenog stanja u kojem ju je potrebno njegovati u krevetu.

Indikacije

Krevet je namijenjen odraslim korisnicima visine 146 cm ili više, težine 40 kg ili više i indeksa tjelesne mase (BMI) 17 ili više.

Krevet je namijenjen isključivo upotrebi u zatvorenom prostoru.

Maksimalna težina korisnika je 145 kg, a sigurno radno opterećenje je 180 kg.

Kontraindikacije

Krevet nije namijenjen za prijevoz korisnika. Mobilan je unutar prostorije s korisnikom na njemu. Kotačići se mogu blokirati.

Krevet nije namijenjen osobama sa psihosocijalnim poteškoćama.



UPOZORENJE!

Svakom drukčijom ili nepravilnom upotrebom moguće je prouzročiti opasne situacije.

Invacare ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo koju upotrebu, izmjenu ili sastavljanje proizvoda osim kako je navedeno u ovom korisničkom priručniku.

1.3.1 Namjenski rukovatelj

Zdravstveni radnik ili privatna osoba koja je obavila pravilnu obuku predviđena je kao rukovatelj ovog proizvoda.

Ručnim upravljačem također može upravljati korisnik kreveta.

1.4 Radni vijek

Očekivani je radni vijek ovog proizvoda pet godina ako se upotrebljava svakodnevno te u skladu sa sigurnosnim uputama, održava u preporučenim intervalima i koristi za predviđenu namjenu, kako je navedeno u ovom priručniku. Učinkoviti radni vijek može varirati, ovisno o učestalosti i intenzitetu upotrebe.

1.5 Usklađenost

Kvaliteta je od ključne važnosti u radu tvrtke; radi se u okviru standarda ISO 13485.

Ovaj proizvod ima oznaku CE u skladu s Propisom o medicinskim proizvodima 2017/745 klasa I.

Ovaj proizvod ima oznaku UKCA, u skladu s Dijelom II UK MDR 2002 (s izmjenama i dopunama) Klasa I.

Neprekidno radimo na tome da se utjecaj tvrtke na okoliš svede na najmanju moguću mjeru, u lokalnom i globalnom smislu.

Upotrebljavamo isključivo materijale i dijelove koji su usklađeni s direktivom REACH.

Usklađeni smo s trenutačnim zakonodavstvom o okolišu, direktivama OEEO i RoHS.

1.5.1 Norme za proizvod

Proizvod je ispitivan i sukladan normi EN 60601-2-52 (Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke medicinskih kreveta) i svim povezanim normama.

Više informacija o lokalnim normama i propisima zatražite od lokalnog predstavnika tvrtke Invacare. Pogledajte adrese na kraju ovog dokumenta.

1.6 Informacije o jamstvu

Pružamo jamstvo proizvođača za proizvod u skladu s Općim odredbama i uvjetima tvrtke u odgovarajućim zemljama.

Jamstvo se može koristiti samo putem dobavljača kod kojeg je proizvod nabavljen.

1.7 Ograničenje odgovornosti

Invacare ne prihvata odgovornost za oštećenja koje proizlaze iz:

- nepridržavanja korisničkog priručnika
- nepravilne upotrebe
- istrošenosti do koje dolazi prirodnim putem
- neispravnog sklapanja ili postavljanja koje vrši kupac ili treća strana
- tehničkih preinaka
- neovlaštenih preinaka i/ili korištenja neprimjerenih rezervnih dijelova

2 Sigurnost

2.1 Općenite informacije o sigurnosti

Ovaj dio priručnika sadrži opće sigurnosne informacije o proizvodu. Za posebne sigurnosne informacije pogledajte odgovarajući do priručnika i postupke unutar tog dijela.



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili oštećenja

- Ne upotrebljavajte ovaj proizvod ili bilo koju dostupnu dodatnu opremu ako niste prethodno u cijelosti pročitali i razumjeli ove upute i bilo koji dodatni materijal s uputama isporučen s ovim proizvodom ili dodatnom opremom, kao što su korisnički priručnici ili listovi s uputama. Ako ne možete razumjeti upozorenja, mjere opreza ili upute, obratite se zdravstvenom djelatniku, Invacare dobavljaču ili kvalificiranom tehničaru prije pokušaja upotrebe ovog proizvoda.
- Ne obavljajte neovlaštene izmjene ili preinake na proizvodu.



UPOZORENJE!

Opasnost od zaglavljivanja/gušenja

Postoji opasnost od zaglavljivanja/gušenja između podloge za madrac, bočne ograde i rubne ploče ili između pomičnih dijelova i predmeta postavljenih u blizini kreveta.

- Krevet ne smiju upotrebljavati osobe mlađe od 12 godina ili osobe koje građom odgovaraju prosječnoj 12-godišnjoj ili mlađoj osobi.
- Krevet, u kombinaciji s bočnim ogradama, ne smije se koristiti za osobe niže od 146 cm, lakše od 40 kg ili s indeksom tjelesne mase (BMI) manjim od 17.
- Zbog kompresije madraca rizik se s vremenom može povećati. Povremeno provjeravajte razmake između kreveta, madraca i/ili bočne ograde. Zamijenite madrac ako bi razmaci mogli uzrokovati zaglavljivanje.



UPOZORENJE!

Opasnost od proklizavanja kroz otvore

Krevet ispunjava sve uvjete u vezi s maksimalnim razmacima. No moguće je da osobe sitne građe prokliznu kroz otvore između bočnih ograda ili otvore između bočne ograde i podloge za madrac.

- Budite osobito oprezni ako se krevet upotrebljava za njegu osoba sitne građe.



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili oštećenja

Neodgovarajuće rukovanje kabelima, nepravilno povezivanje i korištenje neovlaštene opreme može uzrokovati električni udar i kvar proizvoda.

- Ne savijajte, ne režite niti oštećujte na druge načine kable proizvoda.
- Pazite da se kabeli ne zaglave ili ne oštete pri upotrebni proizvoda.
- Iskopčajte priključak iz napajanja prije premještanja kreveta.
- Ožičenje mora biti ispravno, a spojevi pravilni.
- Nemojte koristiti neovlaštenu opremu.



UPOZORENJE!

Opasnost od zaplitanja, zapetljivanja ili davljenja

Nepravilno provlačenje kabala može dovesti do opasnosti od posrtanja, zaplitanja ili davljenja.

- Svi kabeli moraju se pravilno usmjeriti i pričvrstiti.
- Ne smije biti petlji viška kabala koji vire iz proizvoda.



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili oštećenja

Izvori zapaljenja mogu uzrokovati opeklone ili požar.

- Krevet se mora postaviti sa sigurnosnim prostorom između mogućih izvora zapaljenja (grijalica, kamin itd.)
- Bolesnik i pomagač ne smiju pušiti tijekom korištenja ili upravljanja krevetom.



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili oštećenja

Da biste izbjegli ozljedu ili oštećenje pri upravljanju proizvodom:

- Pomni nadzor neophodan je kad se proizvod koristi u blizini djece ili kućnih ljubimaca.
- Nemojte dopustiti djeci da se igraju s proizvodom.



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili oštećenja

Nepravilna primjena i/ili raspodjela težine može uzrokovati ozljede ili štetu.

- Izbjegavajte opterećenja na ekstremitetima.
- Pokretni dijelovi smiju se aktivirati tek nakon što korisnik pravilno i sigurno legne.
- Nemojte prekoračiti sigurno radno opterećenje jer se krevet može oštetiti ili prevrnuti.

**OPREZ!**

- Pri penjanju osobe na krevet ili silasku s njega uvijek spustite krevet na odgovarajuću visinu. Za ulazak ili izlazak iz kreveta, naslon za leđa potpore madraca može se koristiti za pomoć u postavljanju leđa osobe u sjedeći položaj. Naslon za leđa na madracu nije namijenjen podupiranju i/ili podizanju cijelog tijela osobe. Provjerite je li pacijent položen leđima na sredinu dijela naslona za leđa. Dok se dio naslona za leđa podiže, najveća dopuštena težina za dio naslona za leđa je 45 % maksimalno sigurnog radnog opterećenja.
- Uvijek spustite krevet na najniži položaj prije ostavljanja bolesnika u krevetu bez nadzora.
- Pazite da nema ničeg ispod, iznad ili u blizini kreveta što može omesti prilagođavanje visine, na primjer namještaj, dizala ili prozorski okviri.

**OPREZ!**

Neoriginalna ili pogrešna dodatna oprema i/ili dodatni dijelovi mogu utjecati na funkciju i sigurnost proizvoda.

- Upotrebljavajte isključivo originalnu dodatnu opremu i/ili dodatne dijelove namijenjene korištenom proizvodu.
- Zbog regionalnih razlika, provjerite lokalni katalog tvrtke Invacare ili web-mjesto za dostupnu dodatnu opremu i/ili dodatne dijelove ili kontaktirajte lokalnog predstavnika tvrtke Invacare. Pogledajte adresu na kraju ovog dokumenta.

**OPREZ!****Opasnost od ozljede ili oštećenja**

Proizvod može postati vruć ako se izlaže sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline.

- Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti u duljem razdoblju.
- Proizvod držite dalje od izvora topline.

**OPREZ!**

Postoji opasnost od zaglavljivanja prstiju u pomičnim dijelovima kreveta.

- Pripazite na svoje prste.

**OBAVIJEŠT!**

Krevet nema izolator (glavni prekidač). Ako je potrebno isključivanje kreveta iz električnog napajanja, mora se isključiti iz utičnice.

- Krevet uvijek postavite tako da je utičnica lako dostupna za isključivanje kreveta.

**OBAVIJEŠT!**

Nakupljanje vlakana, prašine i druge prljavštine može narušiti rad proizvoda.

- Čistite proizvod.

2.2 Madraci

**OBAVIJEŠT!**

- Prije korištenja madraca s krevetom Invacare uvijek treba izvršiti stručnu procjenu rizika kako bi se procijenila njegova kompatibilnost i sigurnost korištenja s krevetom. Posebnu pozornost treba posvetiti prije korištenja madraca Dynamic.
- Ako imate nedoumica u vezi s korištenjem kreveta Invacare s madracem, обратите se Invacare pružatelju usluga za upute.


**UPOZORENJE!****Sigurnosni aspekti u vezi s kombinacijom bočnih ograda i madraca:**

Da bi se postigla najviša moguća sigurnosna razina, pri upotrebni bočnih ograda na krevetu moraju se poštivati minimalne i maksimalne mjere madraca.

- Točne mjere madraca potražite u tablici madraca u poglavlju 9 Tehnički podaci, stranica 24.

**UPOZORENJE!****Opasnost od zaglavljivanja i/ili gušenja**

- Korisnik se može zaglaviti i/ili ugušiti ako je vodoravni prostor između ruba madraca i unutrašnjosti bočne ograde prevelik. Pridržavajte se uputa o minimalnoj širini (i duljini) madraca u kombinaciji s bočnom ogradom kao što je navedeno u tablici madraca u poglavlju 9 Tehnički podaci, stranica 24 .
- Imajte na umu da upotreba vrlo debelog ili mekanog madraca (niske gustoće) ili kombinacija tog dvoga povećava opasnost.

**UPOZORENJE!****Opasnost od padanja**

Korisnik može pasti preko ruba i ozbiljno se ozlijediti ako je okomita udaljenost \textcircled{A} između vrha madraca i ruba bočne ograde/rubne ploče premala. Pogledajte prethodnu sliku.

- Uvijek održavajte minimalnu udaljenost \textcircled{A} od 22 cm.
- Pridržavajte se uputa o maksimalnoj visini madraca u kombinaciji s bočnom ogradom kao što je navedeno u tablici madraca u poglavlju .

2.3 Sigurnosne informacije koje se odnose na elektromagnetske smetnje



UPOZORENJE!

Opasnost od kvara uslijed elektromagnetskih smetnji

Elektromagnetske smetnje između ovog proizvoda i druge električne opreme može se javiti i ometati funkcije električne prilagodbe proizvoda. Da bi se spriječile, umanjile ili eliminirale takve elektromagnetske smetnje:

- Koristite samo originalne kable, dodatnu opremu i/ili dodatne dijelove i rezervne dijelove kako ne biste povećali elektromagnetsku emisiju ili smanjili elektromagnetsku otpornost ovog proizvoda.
- Ne koristite prijenosnu radiofrekvencijsku komunikacijsku opremu na udaljenosti koja nije manja od 30 cm od proizvoda (uključujući kable).
- Ne koristite ovaj proizvod pored aktivne visokofrekventne kirurške opreme i sobe s RF zaštitom sustava za magnetsku rezonanciju gdje je visok intenzitet elektromagnetskog ometanja.
- U slučaju pojave ometanja, povećajte udaljenost između proizvoda i druge opreme ili je isključite.
- Pogledajte detaljne informacije i slijedite smjernice u poglavljiju 10 Elektromagnetska kompatibilnost (EMC), stranica 27.



UPOZORENJE!

Opasnost od kvara uslijed elektromagnetskih smetnji

Ne koristite ovaj krevet u blizini ili poslaganu na drugu električnu opremu koja nije navedena u nastavku jer može doći do neispravnog rada. Ako je takvo korištenje nužno, krevet i druga oprema moraju se pažljivo motriti kako bi se potvrdilo da rade normalno.

Ovaj se medicinski krevet može upotrebljavati s dodatnom opremom i/ili dodatnim dijelovima koje odobrava Invacare i medicinskom opremom povezanom sa srcem (intrakardijalno) ili krvnim žilama (intravaskularno), pod uvjetom da se poštuju sljedeći uvjeti:

- Električna medicinska oprema ne smije biti pričvršćena na metalnu dodatnu opremu i/ili dodatne dijelove kreveta kao što su bočne ografe, hvataljka za podizanje, stalak za infuziju, rubne ploče itd.
- Kabel za napajanje električne medicinske opreme treba držati podalje od dodatne opreme i/ili dodatnih dijelova ili drugih pokretnih dijelova kreveta.

2.4 Oznake i simboli na proizvodu

2.4.1 Identifikacijska oznaka

Identifikacijska oznaka nalazi se na okviru kreveta i sadrži glavne podatke o proizvodu, uključujući tehničke podatke.

	Invacare Portugal, Lda Rua Estrada Velha 949 4465-784 Leça do Balio Portugal	YYYY-MM	MD	UK	CA	CE
REF	XXXXXX XXXXX XX	XXX XXX XX XX XX X				
SN	XXXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XX XX XX X				
UDI		XXX XXX XX XX XX X				
		XXX XXX XX XX XX X				
	Product name					
			= xxx kg			
			= xxx kg	<input type="checkbox"/>		

SN	Serijski broj
REF	Referentni broj
UDI	Jedinstveni identifikator uređaja
	Proizvođač
	Datum proizvodnje
	Medicinski proizvod
	Maks. masa korisnika
	Maks. sigurno radno opterećenje
	Oprema razreda II
	Upotrijebljeni dio tipa B
	Usklađeno s direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)
	Europska sukladnost
	Ocijenjena sukladnost za UK



Kratice za tehničke podatke:

- lin = ulazna struja
- Uin = ulazni napon
- Int. = isprekidanost
- AC = izmjenična struja
- Max = maksimum
- min = minute

Za više informacija o tehničkim podacima pogledajte 9 Tehnički podaci, stranica 24.

2.4.2 Ostale oznake

Pročitajte ovaj korisnički priručnik prije korištenja proizvoda i slijedite sve upute za sigurnost i upotrebu.

**Oznaka na bočnim ogradama 3/4 duljine**

Označava maksimalni razmak između bočne ograde i uzglavlja kreveta.

Pogledajte upute za postavljanje u ovom priručniku ili u uputama isporučenim s bočnom ogradom.

	Ukupna težina proizvoda s primijenjenim maksimalnim sigurnim radnim opterećenjem
	Ograničenje temperature
	Ograničenje vlažnosti
	Ograničenje atmosferskog tlaka
	Uvjeti transporta i pohrane
	Radni uvjeti



Označava područja s povećanim rizikom priklještenja stopala na nižim dijelovima kreveta pored pomoćnih kotačića.

Pogledajte 4.1.1 Niske visine, stranica 15.

(Postavljeno samo na niske verzije ovog proizvoda)



Označava mesta spoja s potencijalnim izjednačivanjem.

(Nisu postavljene na sve verzije ovog proizvoda)

3 Postavljanje

3.1 Općenite informacije o sigurnosti



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili oštećenja

Oštećeni dijelovi mogu utjecati na funkciju i sigurnost proizvoda.

- Prije upotrebe provjerite ima li na dijelovima oštećenja uzrokovanih dostavom.
- U slučaju oštećenja, nemojte koristiti proizvod i kontaktirajte distributera tvrtke Invacare za daljnje upute.



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili oštećenja imovine

Sastavljanje kreveta i postavljanje dodatne opreme i/ili dodatnih dijelova smije provesti samo kvalificirani tehničar ili osoba koja je obavila pravilnu obuku.


- Pažljivo slijedite upute. Ako imate pitanja u vezi sa sastavljanjem, обратите se distributeru tvrtke Invacare.
- Električna oprema kreveta ne smije se rastavljati ili kombinirati s drugom električnom opremom.
- Nakon svakog sastavljanja provjerite jesu li svi spojevi ispravno zategnuti i funkcioniraju li svi dijelovi ispravno.



OBAVIEST!

- Da bi se spriječila kondenzacija, krevet ne treba upotrebljavati dok ne dosegne radnu temperaturu. Pogledajte *9 Tehnički podaci, stranica 24.*

3.2 Glavni dijelovi kreveta



- (A) Rubne ploče, 2 kom.
- (B) Podloga madraca, naslon za leđa
- (C) Podloga madraca, dio za bedra/noge
- (D) Kotačić, 4 kom.
- (E) Motor, naslon za leđa podloge madraca
- (F) Motor i upravljačka kutija, potpora za madrac bedra/noge

(G)

Osigurači madraca, 4 kom.

(H)

Motor za visoko/nisko (prilagođavanje visine)

Ručni upravljač (nije prikazano na slici)



Bočne ograde ne isporučuju se u glavnoj konfiguraciji. Više informacija o bočnim ogradama i drugim opcijama zatražite od predstavnika tvrtke Invacare.


3.2.1 Ostale stavke

Sljedeće stavke također su priložene u opsegu isporuke:


Dio	Količina
Korisnički priručnik	
Bočne klizne šine	
Oznaka zaglavljivanja	

3.3 Sastavljanje kreveta

1. Odvijte krilne vijke s obje strane.




2. Ugurajte umetke na gornjoj polovici podloge madraca u bočne cijevi na donjoj polovici podloge madraca.



3. Zategnite uz pomoć dva leptir vijka.
4. Provjerite jesu li četiri osigurača madraca postavljena tako da su okrenuta prema gore.

5. Okrenite sigurnosne prstenove na rubnoj ploči kreveta u položaj OPEN.




6. Nosače podloge madraca postavite na visoki **A** ili niski položaj **B** na rubnu ploču kreveta i snažno ih pritisnite da sjednu na mjesto. (Uobičajeno je da postoji mali razmak između gornjeg utora i nosača.)
7. Okrenite sigurnosne prstenove u položaj LOCK.

**OPREZ!**

- Sigurnosni prstenovi sprječavaju slučajno podizanje podloge madraca s rubnih ploča kreveta.
- Pobrinite se da su svi sigurnosni prstenovi fiksirani i u gornjem utoru kao što je prikazano na slici.
 - Pazite da su svi nosači učvršćeni u istom položaju (visoki ili niski).

3.3.1 Postavljanje oznaka

(Samo niska verzija)




1. Postavite četiri oznake upozorenja za priklještenje noge (isporučuju se zasebno) na niže dijelove kreveta pored pomoćnih kotačića.


3.4 Postavljanje platforme Rastofix

(dodatno)


1. Pritisnite dno platforme Rastofix pri podnožju kreveta.



2. Stisnite gornji kraj platforme Rastofix.



3. Okrećite platformu Rastofix između jezičaca i otpustite.




4. Gurnite plastični poklopac i zaključajte donji dio Rastofixa.

3.5 Upravljačka kutija**OBAVIJEST!**

- Kabeli se moraju postaviti na način da su udaljeni od poda i da ne blokiraju kotačice.

Upravljačka kutija pričvršćena je na motor za bedra.

Upravljačka kutija **A** opremljena je oznakom sa simbolima koji pokazuju gdje priključiti utikače motora:


- Motor bedrenog dijela **B**.
 - Motor rubne ploče kreveta, podnožje **C**.
 - Motor naslona za leđa **D**
 - Ručni upravljač **E**
 - Motor rubne ploče kreveta, zaglavje **F**.
- Upravljačka kutija opremljena je zelenom LED diodom **G** koja označava da je priključena na mrežno napajanje. Kada je priključena na mrežno napajanje, svijetli zeleni LED **G**.

3.6 Ožičenje**OBAVIJEST!**


- Kabeli se moraju postaviti na takav način da su udaljeni od poda i ne blokiraju kotačice.

Kako bi se spriječilo oštećenje kabela pri aktiviranju motora, slijedite donje upute.

1. Odvojite sve unaprijed instalirane sigurnosne kopče.
2. Provjerite oznake na kabelima (namotanim) motora za visoko/nisko i priključite kabele na odgovarajući motor na kraju kreveta (zaglavljve ili podnožje).
3. Ponovno postavite i zatvorite sigurnosne kopče motora i provjerite jesu li kabeli dobro pričvršćeni.
4. Ručno podignite naslon za leđa i spojite labavi kabel aktivatora na odgovarajući motor.




5. Ponovno postavite i zatvorite sigurnosne kopče motora i provjerite jesu li kabeli dobro pričvršćeni.
6. Provucite mrežni kabel kroz klinasti osigurač za cijev motora i kuku okvira na bočnoj strani kreveta koja je bliža električnoj utičnici.




7. Spojite mrežni kabel u električnu utičnicu.
8. Podignite krevet u najviši položaj.

9. Provucite kabele motora za visoko/nisko kroz klinaste osigurače za cijev motora.



10. Pazite da klinasti osigurači za cijev budu ispravno blokirani.



11. Postavite krajnji dio namotanog dijela kabela Hi/Lo motora na kuku na kraju kreveta.
12. Prije stavljanja krevete u upotrebu provjerite rade li svi dijelovi neometano i vise li kabeli na podu ili bivaju prgnježdeni pri pomicanju dijelova kreveta.

3.7 Postavljanje bočnih ograda



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede

Postoji opasnost od zaglavljivanja ili prgnježdenja prilikom sastavljanja ili rastavljanja bočne ograde.

- Pripazite na svoje prste.
- Pažljivo slijedite upute.
- Nakon svakog sastavljanja provjerite jesu li svi spojevi ispravno zategnuti i funkcioniraju li bočne ograde ispravno.

Pomične bočne ograde 3/4 duljine



UPOZORENJE!

Opasnost od zaglavljivanja


Postoji opasnost od zaglavljivanja ili gušenja između podloge za madrac, bočne ogarde i rubne ploče.

- Pri korištenju pomičnih bočnih ograda, uvijek pazite da udaljenost između rubne ploče kreveta i gornjeg ruba ručke bočne ogarde manja od 6 cm kod uzglavlja i više od 32 cm u nožnom dijelu krevete.

3.7.1 Bočna ograda Scala 2

Postavljanje bočne ograde


1.



Postavite bočnu ogradu iznad gornjeg okvira sa sustavom za oslobođanje **A** na uzglavlju kreveta.

- !** Viljuškaste spone na bočnoj ogradi moraju se postaviti prema uputama na bočnoj ogradi.

2.



Pritegnite leptir vijke **B** kako biste spojili bočnu ogradu na gornji okvir. Mora biti stabilna i pričvršćena.

Rastavljanje bočne ograde

1. Otpustite dva leptir vijka **B** i skinite bočnu ogradu.

3.7.2 Postavljanje bočnih ograda Aria i Bella



UPOZORENJE!

Opasnost od zaglavljivanja/gušenja


Korisnik može zapeti ili ispasti iz kreveta ako se bočna ograda ne postavi pravilno ili ako je oštećena.

- Provjerite jesu li sve klizne potkove pravilno postavljene u vodilice rubne ploče kreveta.
- Provjerite jesu li vijci za blokadu pravilno instalirani na dnu vodilica.

Postavljanje za drvenu bočnu ogradu Bella i čeličnu bočnu ogradu Aria identično je.

Sastavljanje kliznog sustava

1.




Pritisnite zapinjač **A** s poleđine, kroz klizač **B** i pazite da se blokira uz zvučan klik.

2. Napravite isto za sva četiri zapinjača u svakom klizaču.

Pričvršćivanje sustava klizanja i postavljanje bočne ograde

1. Podignite krevet na 1/3 pune visine.
- 2.



Otpustite vijak na dnu vodilica na jednoj rubnoj ploči i gurnite klizač gore do polovice u vodilicu dok se ne pričvrsti uz zvučan klik.




OBAVIJEST!

Provjerite jesu li bočne ograde pravilno postavljene:


- Bočna ograda s ručkama mora biti ugrađena u gornje zapinjače.
- Ručke bočne ograde moraju biti okrenute prema vanjskoj strani kreveta.

3.




Gurnite gornju bočnu ogradu na dva gorna zapinjača.

4.



Na drugom kraju šipke bočne ograde gurnite dva gorna zapinjača u jedan kraj šipke.

5.




Gurajte nastavak u vodilicu dok se ne pričvrsti uz zvučan klik (= ispravno učvršćen u donji položaj).

6. Postavite donju šipku bočne ograde na oba kraja kao u 4. koraku.

7. Ugurajte bočnu ogradu na oba kraja, ve dok se gornja šipka ne blokira u gornjem položaju.

8.



Ponovno zategnite vijak ispod donje šipke bočne ograde, na svakom kutu rubnih ploča.

Prije upotrebe kreveta provjerite je li bočna ograda ispravno blokirana vijkom, a šipke neometano klize.

3.8 Postavljanje dodatka za podlogu madraca

Pacijentima višima od dva metra preporuča se proširenje kreveta s produžetkom nosača madraca.

Krevet se može razvući 15 cm u podnožju kreveta.



UPOZORENJE!


Opasnost od ozljede

Korisnik može pasti s kreveta, ostati zarobljen ili se ugušiti.

- Uvijek izvucite madrac kada razvlačite krevet.
- Mora postojati razmak veći od 2,5 cm između kraja kreveta i luka madraca, kako bi se izbjeglo uklještenje prstiju.


(dodatao)

1.




Proširenje treba postaviti na nožni dio.

2.




Okrenite kopču za otključavanje.

3.




Uklonite bočne ograde.

4.




Uklonite rubnu ploču u podnožju kreveta.

5.




Umetnute obje strane dodatka podloge madraca u okvir i učvrstite je uz pomoć matica i vijaka.

6.




Ponovo postavite podnožje kreveta i pričvrstite ga na nosače.


7. Pričvrstite produžetak za podlogu madraca na podlogu madraca.



Ako krevet ima ručku za madrac montiranu na dijelu za noge (pogledajte 4.6 Podešavanje nožnog dijela, stranica 17), mora se okrenuti kako bi se izbjeglo ometanje madraca.



8.



Zamijenite madrac ili stavite prikladan komad madraca.

! Slobodni dijelovi madraca uvijek bi trebali biti postavljeni u podnožje kreveta.

9. Postavite bočne ograde, ako je primjenjivo.


! OBAVIJEST!

Ako koristite bočne ograde Aria/Bella, morate koristiti samo dužu verziju.

3.9 Rastavljanje kreveta

1. Uklonite bočne ograde i hvataljku za podizanje.
2. Spustite krevet u najniži položaj i postavite sve nosače madraca vodoravno.
3. Isključite krevet iz električne mreže.

4. Odsvojite kabele s motora na kraju kreveta i uklonite ga s kuke okvira iz utora za provlačenje klinastog osigurača za cijev.



5. Odsvojite kabel od motora naslona za leđa.
6. Odvojite podlogu madraca od podnožja kreveta.
7. Odvojite uzglavlje i zaglavljive od podloge madraca.

4 Upravljanje krevetom

4.1 Općenite informacije o sigurnosti



UPOZORENJE!

Opasnost od tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.

- Krevet se mora postaviti tako da, na primjer, dizalo ili namještaj ne ometaju mehanizam za prilagodbu visine.
- Pazite da ne dođe do prignjećenja između fiksnih dijelova (kao što su bočne ograde, rubne ploče itd.) i pokretnih dijelova.
- Djeca ne smiju upotrebljavati ručni upravljač.



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede

Ako krevet upotrebljava konfuzni ili nemirni korisnik ili korisnici s grčevima:

- u slučaju da je krevet opremljen ručnim upravljačem koji se može blokirati, blokirajte funkcije ručnog upravljača
- ili se pobrinite da ručni upravljač bude izvan dosega korisnika.

4.1.1 Niske visine



OPREZ!

Opasnost od zaglavljivanja ili priklještenja

Ovisno o konfiguraciji, slobodni prostor između pokretnih i pomičnih dijelova kreveta može postati jako mali ako je krevet spušten.

- Osigurajte da stopala nisu postavljena pored ili ispod pokretnih dijelova pri spuštanju kreveta.
- Osigurajte da su kabeli pravilno postavljeni i da se ne mogu priklještitи pri spuštanju kreveta.



OPREZ!

Opasnost od ozljede

Ovisno o konfiguraciji, minimalna radna visina kreveta vrlo je niska.

Nepravilan/pogrešan položaj tijela tijekom rada pri niskim radnim visinama može dovesti do ozljeda njegovatelja.

- Pazite na položaj tijela pri obilasku korisnika.

4.1.2 Osigurači madraca



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede

Bez pravilno postavljenih osigurača madraca, madrac može bočno skliznuti i dovesti do toga da korisnik padne iz kreveta.

- Nikada ne koristite krevet bez osigurača madraca.
- Uvijek provjerite jesu li osigurači madraca pravilno postavljeni i da su okrenuti prema gore.
- Koristite samo originalne osigurače madraca.

4.2 Ručni upravljač

Ručni upravljač može biti opremljen s tri ili četiri gumba za upravljanje električnim funkcijama kreveta. Ručni upravljač može biti opremljen i funkcijom blokiranja.

Naslon za leđa



1. Prema gore: pritisnite lijevu stranu gumba (\blacktriangle).
2. Prema dolje: pritisnite desnu stranu gumba (\blacktriangledown).

Prilagodba visine



1. Prema gore: pritisnite lijevu stranu gumba (\blacktriangle).
2. Prema dolje: pritisnite desnu stranu gumba (\blacktriangledown).

Bedreni dio



1. Prema gore: pritisnite lijevu stranu gumba (\blacktriangle).
2. Prema dolje: pritisnite desnu stranu gumba (\blacktriangledown).

Funkcija nagiba



OPREZ!

Opasnost od smrtonosne ozljede

Nagib s dijelom za glavu prema dolje može biti smrtonosan za korisnike koji su osjetljivi na povišeni krvni tlak u gornjem dijelu tijela.

- Samo medicinsko osoblje smije upravljati funkcijom nagiba.
- Prije svakog naginjanja kreveta u položaj u kojem su donji udovi postavljeni iznad razine srca mora se provesti medicinska procjena.
- Funkcija nagiba NIJE funkcija za postavljanje u Trendelenburgerov položaj i ne smije se koristiti kao medicinski postupak.



1. Uzglavlje prema gore: pritisnite lijevu stranu gumba (\blacktriangle).
2. Podnožje prema gore: pritisnite desnu stranu gumba (\blacktriangledown).


Ako je krevet opremljen samo funkcijom sprječavanja prevrtanja, nije ga moguće nagnuti tako da je podignuto podnožje:



1. Uzglavlje prema gore: pritisnite lijevu stranu gumba (\blacktriangle).
2. Vodoravni položaj: spustite krevet do kraja (\blacktriangledown). Alternativno, to se može postići pritiskom na gumb za podešavanje visine kako biste ga digli do kraja.

4.2.1 Funkcija za blokiranje

Funkcija za blokiranje sprječava upotrebu određenih funkcijalnih gumba. Bez obzira na to koliko gumba vaš ručni upravljač ima, svi se mogu pojedinačno blokirati.



- Umetnите ključ **A** u ključanicu koja se nalazi točno iznad željene funkcije.
- Da biste blokirali funkciju, okrenite ključ u smjeru kazaljke na satu.
- Da biste odblokirali funkciju, okrenite ključ u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

4.3 Kotačići i kočnice



OPREZ!

Opasnost od priklještenja/prignječenja

Svim se kočnicama upravlja nogom.

- Ne otpuštajte kočnicu prstima.



OPREZ!

Opasnost od ozljede


Korisnik može pasti pri lijevanju u krevet ili ustajanju iz kreveta ako kočnice nisu blokirane.

- Uvijek blokirajte kočnice prije no što korisnik lježe u krevet ili ustaje iz njega ili kad njegujete korisnika.



- Kotačići mogu ostavljati tragove na različitim vrstama upijajućih podnih obloga – na primjer na neobrađenim ili loše obrađenim podlogama. Da bi se spriječilo ostavljanje tragova, Invacare® preporučuje postavljanje odgovarajuće zaštite između kotačića i poda.

4.3.1 Kočnica kotačića



Blokada kočnice – stanite na vanjski dio **B** papučice kočnice

Deblokada kočnice – stanite na unutarnji dio **A** papučice kočnice

4.4 Upravljanje bočnim ogradama



UPOZORENJE!

Opasnost od zaglavljivanja ili gušenja

Postoji opasnost od zaglavljivanja ili gušenja između podloge za madrac, bočne ograde i rubne ploče.

- Uvijek provjerite jesu li bočne ograde pravilno postavljene i pritegnute.



UPOZORENJE!

Opasnost od padanja

Ako je odlučeno da korisnik treba bočne ograde:

- Nikada ne ostavljajte korisnika bez nadzora u krevetu kada je bočna ograda spuštena.
- Bočna ograda mora biti u najvišem položaju i pravilno blokirana ako korisnika ostavljate bez nadzora.



OPREZ!

Opasnost od ozljede

Ako se bočna ograda pravilno ne blokira, može ispasti.

- Povucite/gurnite gornju šipku bočne ograde kako biste provjerili je li sustav za blokadu pravilno uključen.



OPREZ!

Opasnost od ozljede

Postoji opasnost od zaglavljivanja ili prignječenja prilikom upravljanja bočnom ogradom.

- Pazite na svoje prste i dijelove tijela bolesnika.
- Nikada nasilno ne postupajte s bočnom ogradom i ne ispuštajte je tijekom rukovanja.


4.4.1 Upravljava bočna ograda Scala 2




OBAVIJEST!

- Prilikom manevriranja bočnom ogradom, stavljajte ruke samo u područja označena naljepnicom za držanje.

1.



2.



1. **Gore:** Podignite i povucite gornju šipku **B** bočne ograde prema kraju s mehanizmom za blokiranje (gumb za oslobađanje) **A**. Osigurajte da je blokirana.

2. **Dolje:** Pritisnite gumb za oslobađanje **A** i gurnite gornju šipku **B** dalje od mehanizma za blokiranje.

4.4.2 Bočne ograde Aria i Bella


Upravljanje bočnim ogradama

Podignite bočnu ogradu

- Pomoću dvije ručke na gornjoj šipki podignite bočnu ogradu dok se ne blokira u gornjem položaju uz zvuk škljocaja.

Spustite bočnu ogradu

1.



Pritisnite zasun kliznog sustava **A** na jednom dijelu kreveta i spustite bočnu ogradu u najniži položaj.

- Ponovite postupak na drugoj strani kreveta.

Upravljanje bočnim ogradama




UPOZORENJE!

Opasnost od zaglavljivanja ili gušenja

Postoji opasnost od zaglavljivanja ili gušenja između podloge za madrac, bočne ograde i rubne ploče.

- Uvijek provjerite jesu li bočne ograde pravilno postavljene i pritegnute.



1. Držite užicu vani i pomaknite plastični mehanizam za blokadu uzice **A** prema gore ili dolje dok ručka ne dosegne željenu visinu.
2. Blokirajte ručku utiskivanjem uzice natrag u blokadu **A** i povucite ručku prema dolje.



OBAVIJEST!

Nakon podešavanja visine ručke:

- Provjerite jesu li dvije uzice iznad mehanizma za blokadu uzice paralelne i unutar mehanizma za blokadu uzice.
- Provjerite je li uzica ispravno blokirana snažnim povlačenjem ručke.



OPREZ!

Opasnost od ozljede

Ako se bočna ograda pravilno ne blokira, može ispasti.

- Povucite/gurnite gornju šipku bočne ograde kako biste provjerili je li sustav za blokadu pravilno uključen.



OPREZ!

Opasnost od ozljede

Postoji opasnost od zaglavljivanja ili prgnjećenja prilikom upravljanja bočnom ogradom.

- Pazite na svoje prste i dijelove tijela bolesnika.
- Nikada nasilno ne postupajte s bočnom ogradom i ne ispuštajte je tijekom rukovanja.

4.5 Hvataljka za podizanje




UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede

Krevet se može prevrnuti ako se ručka koristi dok je hvataljka za podizanje okrenuta od kreveta.

- Hvataljka za podizanje mora biti pozicionirana tako da ručka visi iznad kreveta.
- Ne prekoračujte najveće opterećenje hvataljke za podizanje; 80 kg.



1. **Gore:** Podignite ručku madraca na nožnom dijelu.
 2. **Dolje:** Podignite ručku madraca na nožnom dijelu desno prema gore, a zatim spustite nožni dio.
- !** Ako je krevet produljen, ručka madraca neće biti dostupna, a dijelom za noge mora se upravljati izravnim bočnim podizanjem dijela za noge.

4.5.1 Postavljanje hvataljke za podizanje

Hvataljka za podizanje može se postaviti s lijeve ili desne strane zaglavila kreveta.

1. Umetnите hvataljku za podizanje u cijev hvataljke za podizanje i učvrstite je uz pomoć leptir vijka.
2. Ne morate zategnuti leptir vijak ako želite da hvataljka za podizanje bude zakrenuta uz bočnu stranu kreveta.

4.5.2 Podešavanje visine ručke

Visinu ručke potrebno je uvijek prilagoditi potrebi korisnika.

1.

2.

4.7 Položaji u hitnom slučaju

U slučaju hitnog medicinskog stanja, možda će biti potrebno da se svi ili određeni dijelovi podloge madraca postave u ravni položaj – npr. ravan dio za leđa za kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR).

Kako bi se podloga madraca postavila u ravni položaj,

- upotrijebite odgovarajuću funkciju na ručnom upravljaču ILI
- u slučaju nestanka električne struje ili u hitnom slučaju upotrijebite ručno hitno oslobođanje i spusnite dio potpore za madrac.

Pogledajte 4.7.1 *Otpuštanje podloge madraca u hitnom slučaju, stranica 18.*

4.7.1 Otpuštanje podloge madraca u hitnom slučaju

U slučaju nestanka struje ili kvara motora možda će biti potrebno hitno otpustiti dio za leđa, bedra ili noge. Otpuštanje mehanizma za prilagođavanje visine u hitnom slučaju NIJE moguće.



OPREZ!

Opasnost od ozljede



- Za otpuštanje podloge madraca u hitnom slučaju potrebne su najmanje dvije osobe.
- Dio podloge madraca koji se otpušta može se brzo spustiti. Nemojte stavljati ruku ispod podloge madraca dok je spuštanje u toku.



OBAVIJEŠT!

- Prije otpuštanja podloge za madrac u hitnom slučaju odspojite utikač iz strujne utičnice.

1. Objе osobe drže madrac.
2. Jedna od njih pronalazi motor u pitanju i izvlači sigurnosni klin.



3. Objе osobe polako spuštaju madrac dok nije sasvim spušten.

4.7.2 Prijevoz i pohrana

Krevet se može prevoziti ili pohraniti sastavljen ili rastavljen.

Pogledajte 3.9 Rastavljanje kreveta, stranica 14 za detaljne upute za rastavljanje kreveta.

Za prijevoz ili pohranu sklopljenog kreveta:

1. Isključite kabel napajanja iz utičnice.
2. Namotajte kabel za napajanje i uvjerite se da nije na podu tijekom transporta ili skladištenja kako se ne bi oštetio.

5 Opcije i dodatna oprema

5.1 Popis dostupnih opcija



OPREZ!

Kompatibilnost kreveta s dodatnim dijelovima

Nepравилна комбинација овог производа с додатним дијеловима који нису Invacare могу узроковати озледе или штету.

- Прије комбинирања кревета Invacare с производима других производача процјену ризика мора извршити стручњак.
- У случају недouмica oko кориштења кревета Invacare с производима других производача, обратите се свом добављачу Invacare за информације.



OBAVIJEŠT!

- Upotrebjavajte само оригиналне опције и резервне дијелове. Попис опција и резервних дијелова и додатни кориснички прiručnici могу се наручити од tvrtke Invacare.



Zbog regionalnih razlika, provjerite lokalno web-mjesto ili katalog tvrtke Invacare za dostupne dodatne opcije ili kontaktirajte predstavnika tvrtke Invacare.


- Bočne ograde
 - Scala Basic 2
Sklopiva čelična bočna ograda 3/4 dužine (168 cm x 40 cm), postavlja se na bočnu cijev. Gumb za otpuštanje na dijelu za glavu.
 - Scala Basic Plus 2
Sklopiva čelična bočna ograda 3/4 dužine (168 cm x 40 cm), postavlja se na bočnu cijev. Gumb za otpuštanje na dijelu za glavu.
 - Scala Medium 2
Sklopiva čelična bočna ograda 3/4 dužine (165 cm x 46 cm), postavlja se na bočnu cijev. Gumb za otpuštanje na dijelu za glavu.
 - Scala Decubi 2
Sklopiva čelična bočna ograda 3/4 dužine (168 cm x 54 cm), postavlja se na bočnu cijev. Gumb za otpuštanje na dijelu za glavu.
 - Bella
Sklopiva drvena bočna ograda pune dužine (205 cm x 40 cm), postavlja se na vodilice rubne ploče kreveta. Gumbi za otpuštanje na oba kraja
 - Produceni model Bella
Sklopiva drvena bočna ograda pune dužine (220 cm x 40 cm), postavlja se na vodilice rubne ploče kreveta. Gumbi za otpuštanje na oba kraja
 - Aria
Sklopiva čelična bočna ograda pune dužine (206 cm x 40 cm), postavlja se na vodilice rubne ploče kreveta. Gumbi za otpuštanje na oba kraja
 - Verso HC
Sklopiva čelična bočna ograda 3/4 dužine (150 cm x 40 cm), postavlja se na bočnu cijev. Gumb za otpuštanje na dijelu za noge.
 - Producetak podloge madraca (nožni dio) – 15 cm

- Hvataljka za podizanje
- Fiksne pomoćne ručke – 25 cm x 30 cm, 25 cm x 80 cm, 40 cm x 30 cm, 40 cm x 50 cm ili 40 cm x 80 cm
- Ručni upravljači
 - s prilagodbom naslona za leđa, bedara i visine
 - s prilagodbom naslona za leđa, bedara i visine i s funkcijama nagiba i protiv nagiba
 - s prilagodbom naslona za leđa, bedara i visine i s funkcijom protiv nagiba
- Soft Tilt – sustav premještanja bolesnika postavljen na platformu madraca.
- Postavljanje za transport


5.2 Transportni nosači

Upotrijebite transportne nosače za pohranu i prijevoz kreveta:


1.




2.




3.




4.



5.



6.



6 Održavanje

6.1 Opće informacije o održavanju



OPREZ!

Opasnost od ozljede ili oštećenja

- Nemojte vršiti nikakvo održavanje ili servisiranje tijekom korištenja proizvoda.

Slijedite postupke održavanja opisane u ovom priručniku kako bi proizvod kontinuirano radio.

6.2 Dnevna kontrola



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili oštećenja

Oštećeni ili istrošeni dijelovi mogu utjecati na funkciju i sigurnost proizvoda.

- Proizvod treba provjeriti pri svakom korištenju.
- Ne koristite proizvod ako pronađete oštećenja ili je upitna sigurnost bilo kojeg dijela proizvoda. Odmah kontaktirajte distributera tvrtke Invacare i osigurajte da se proizvod na koristi do izvršenja proizvoda.

6.2.1 Kontrolni popis dnevne kontrole

- Vizualno pregledajte krevet. Provjerite sve dijelove zbog vanjskih oštećenja ili istrošenosti.
- Provjerite sve elemente, točke za učvršćivanje, napete dijelove i sve zglobne točke zbog znakova istrošenosti, puknuća, habanja, deformacija ili propadanja.
- Provjerite rade li nesmetano ručno upravljanje i svi pokretači.

6.3 Općenite informacije o servisiranju



OBAVIEST!

- Podloga za madrac mora biti poduprta tijekom servisnog pregleda da bi se sprječilo slučajno spuštanje.
- Servisiranje i održavanje kreveta mora provoditi samo osoblje koje ima potrebne upute ili obuku.
- Nakon ponovnog stavljanja kreveta u upotrebu ili ako se funkcije kreveta promijene, mora se provesti servisiranje u skladu s kontrolnim popisom.

Ugovor o servisiranju može se sklopiti u zemljama gdje Invacare ima vlastitu tvrtku za prodaju. Invacare u određenim zemljama nudi tečajeve za servisiranje i održavanje kreveta. Popisi rezervnih dijelova i dodatni korisnički priručnici dostupni su za narudžbu od tvrtke Invacare.

Prije upotrebe

- Pobrinite se da svi ručni i električni dijelovi ispravno funkcioniraju i budu u sigurnom stanju.

Nakon tri mjeseca

- Pobrinite se da svi ručni i električni dijelovi funkcioniraju i zategnjite vijke, matice itd.

Svake godine

- Preporučujemo sigurnosni test koji iskušava izvedbu pokretača i stanje mehanike.

Svake druge godine

- Nakon dvije godine uobičajene upotrebe, a zatim svake druge godine svakako preporučujemo servisiranje u skladu s kontrolnim popisom u nastavku.



- Pokretači, ručni upravljači i upravljačka jedinica servisiraju se zamjenom dijela koji je u kvaru.

6.3.1 Kontrolni popis za održavanje

Točke za provjeru

- Vizualna kontrola svih dijelova kreveta (bez deformacija)
- Sigurnosni prstenovi, rascjepke i plastični prsten za učvršćivanje – zablokirani i neoštećeni.
- Vijci – zategnuti
- Varovi – cjeloviti (bez istrošenosti i habanja)
- Pomoći kotačići (okreću se nesmetano)
- Vijci kotačića – zategnuti.
- Kočnice kotačića – ispravno se blokiraju.
- Svi motori – ispravno rade (uz uobičajenu brzinu i pri niskoj razini buke).
- Žice – ožičenja ispravna i neoštećena.
- Električni utikači – neoštećeni.
- Sustav blokiranja i pomicanja bočne ograde – pravilno se blokira i radi nesmetano.
- Dodaci i/ili dodatni dijelovi – pravilno spojeni i ispravno rade.
- Oštećen premaz – popravljen.
- Curenje masti – provjerite ima li masti.



OPREZ!

Opasnost od ozljede ili oštećenja imovine

Curenje masti može dovesti do slučajnih padova ili požara.

- Kontaktirajte servis ako otkrijete curenje masti ili druge ostatke.

6.4 Provjera nakon premještanja – priprema za novog korisnika

! OBAVIJEST!

Nakon premještanja kreveta; prije korištenja za novog korisnika potrebna je temeljita provjera.

- Provjeru treba izvršiti obučeno osoblje.
- Za redovito održavanje pogledajte grafikon održavanja.

6.5 Čišćenje i dezinfekcija

6.5.1 Općenite informacije o sigurnosti



OPREZ!

Opasnost od kontaminacije

- Poduzmite mjere opreza za vlastitu zaštitu i upotrijebite odgovarajuću zaštitnu opremu.



OPREZ!

Postoji opasnost od strujnog udara i oštećenja proizvoda

- Isključite uređaj i odspojite ga iz napajanja ako je to moguće.
- Pri čišćenju elektroničkih dijelova u obzir uzmite klasu zaštite od prodora vode.
- Voda ne smije dosjeti na utikače ili utičnicu.
- Ne dodirujte utičnicu mokrim rukama.

! OBAVIJEST!

Upotreboom pogrešnih tekućina ili načina čišćenja proizvod se može oštetiti.

- Sva sredstva za čišćenje i sredstva za dezinfekciju moraju biti učinkovita, međusobno usklađena i moraju štititi materijale za čije se čišćenje upotrebljavaju.
- Nikad ne upotrebljavajte nagrizajuće tekućine (lužine, kiselinu itd.) ili abrazivna sredstva za čišćenje. Preporučujemo uobičajeno kućansko sredstvo za čišćenje kao što je tekući deterdžent za suđe, ako u uputama za čišćenje nije navedeno nešto drugo.
- Nikada ne upotrebljavajte otapalo (celulozni razrjeđivač, aceton itd.) koje mijenja strukturu plastike ili otapa pričvršćene označke.
- Uvijek provjerite je li se proizvod potpuno osušio prije ponovne upotrebe.



Za čišćenje i dezinfekciju u okruženjima za kliničku ili dugotrajnu skrb slijedite postupke svoje ustanove.

6.5.2 Intervali za čišćenje

! OBAVIJEST!

Redovito čišćenje i dezinfekcija pospješuje pravilan rad, produljuje vijek trajanja i sprječava kontaminaciju.

Čistite i dezinficirajte proizvod:

- redovito dok se upotrebljava,
- prije i poslije svakog servisnog zahvata,
- kada je bio u dodiru s tjelesnim tekućinama,
- prije upotrebe s novim korisnikom.

6.5.3 Ručno čišćenje

Sve komponente (izuzev uklonjivog tekstila)

- Sredstvo za čišćenje: preporučujemo upotrebu blagog deterdženta s neutralnim ili gotovo neutralnim pH (5 – 9).



Mogu se koristiti komercijalno dostupni proizvodi kao što je tekućina za ručno pranje posuđa ili višenamjenska sredstava za čišćenje. Pročitajte upute na naljepnici sredstva za čišćenje i koristite ih u naznačenoj koncentraciji.

- Maks. temperatura vode: 40 °C

1. Temeljito obrišite površine mekom krpom blago navlaženom otopinom deterdženta dok se ne ukloni sva vidljiva prljavština.
2. Uklonite sve ostatke deterdženta čistom vlažnom krpom.
3. Obrišite suhom čistom mekom krpom.

Uklonjivi tekstili (uključujući presvlake i madrace)

- Pogledajte oznaku na svakom proizvodu.

6.5.4 Upute za dezinfekciju

U kućnoj njezi

- Sredstvo za dezinfekciju: Preporučujemo korištenje sredstva za dezinfekciju površina na bazi alkohola (sa 70 – 90 % alkohola).



Pročitajte upute na naljepnici dezinficijensa. Pružaju informacije o spektru aktivnosti (bakterije, gljivice i/ili virusi), kompatibilnosti materijala i točnom vremenu izlaganja.

1. Površine moraju biti očišćene prije dezinfekcije.
2. Navlažite meku krpnu i obrišite-dezinficirajte sve dostupne površine i držite ih vlažnim tijekom vremena izloženosti navedenog na naljepnici dezinficijensa.
3. Ostavite proizvod da se osuši na zraku.

Skrb unutar ustanove

Slijedite postupke za dezinfekciju svoje ustanove i upotrebljavajte isključivo propisana sredstva za dezinfekciju i metode dezinfekcije.

6.6 Podmazivanje

Preporučujemo podmazivanje kreveta prema sljedećim uputama nakon servisiranja i čišćenja ili kad god je to potrebno za smanjenje trenja.

Dio kreveta	Način podmazivanja
Točke rotacije na podlozi madraca	Ulje (medicinski čisto)
Točke pričvršćivanja motora na podlozi madraca	Ulje (medicinski čisto)
Ležajevi motora i šipke naprezanja	Ulje (medicinski čisto)



Klizni sustav drvene bočne ograde ne smije se podmazivati uljem jer bi se drvene ograde labavo pomicale.

Za narudžbu pravilnog ulja kontaktirajte dobavljača tvrtke Invacare.

7 Nakon upotrebe

7.1 Odlaganje otpada

Budite ekološki osviješteni i reciklirajte ovaj proizvod u centru za reciklažu kad mu istekne vijek trajanja.

Rastavite proizvod i njegove dijelove kako biste razdvojili različite materijale i reciklirali ih zasebno.

Odlaganje i recikliranje korištenih proizvoda i ambalaže mora biti u skladu sa zakonima i propisima za zbrinjavanje otpada u pojedinoj zemlji. Informacije možete dobiti od lokalne tvrtke za zbrinjavanje otpada.

7.2 Priprema za ponovnu upotrebu

Ovaj je proizvod prikladan za ponovnu upotrebu. Prilikom pripreme proizvoda za novog korisnika provedite sljedeće radnje:

- Kontrola
- Čišćenje i dezinfekcija

Za detaljne informacije pogledajte *6 Održavanje, stranica 21.*

Korisnički priručnik obavezno predajte s proizvodom.

Ako pronađete oštećenje ili kvar, ne koristite proizvod.

8 Otklanjanje poteškoća

8.1 Otklanjanje poteškoća u električnom sustavu

Simptom	Mogući uzrok	Rješenje
Pokazivač napajanja ne svjetli	Napajanje nije priključeno	Priklučite napajanje
	Pregorio je osigurač na upravljačkoj ploči	* Zamijenite upravljačku ploču
	Upravljačka ploča nije ispravna	* Zamijenite upravljačku ploču
Pokazivač napajanja svjetli, ali motor ne radi. Relej na upravljačkoj ploči proizvodi zvuk klikanja.	Priključak motora nije do kraja umetnut u upravljačku ploču.	Umetnjite priključak motora pravilno u upravljačku ploču.
	Motor nije ispravan.	* Zamijenite motor
	Oštećen je kabel motora.	* Zamijenite kabel
	Upravljačka ploča nije ispravna	* Zamijenite upravljačku ploču
Pokazivač napajanja svjetli, ali motor ne radi. Ne čuje se zvuk releja s upravljačke ploče.	Upravljačka ploča nije ispravna	* Zamijenite upravljačku ploču
	Ručni upravljač nije ispravan	* Zamijenite ručni upravljač
Upravljačka ploča u redu je osim jednog smjera na jednom kanalu.	Upravljačka ploča nije ispravna	* Zamijenite upravljačku ploču
	Ručni upravljač nije ispravan	* Zamijenite ručni upravljač
Motor radi, ali klipnjača se ne pomiče.	Motor je oštećen	* Zamijenite motor
Motor ne može sasvim podignuti teret.		
Motor buči, ali se klipnjača ne pomiče.		
Klipnjača radi prema unutra, ali ne i prema van.		

* Servis i održavanje kreveta mora provoditi samo osoblje koje ima potrebne upute ili obuku.



UPOZORENJE!

Opasnost od tjelesne ozljede ili oštećenja proizvoda.

- Krevet je potrebno isključiti iz napajanja prije otvaranja ili popravka električnih dijelova.


9 Tehnički podaci

9.1 Materijali

Platforma za madrac	Čelik (premazan praškom)
Rubne ploče kreveta	Čelik (premazan praškom) i MDF
Bočne ograde	Čelik (premazan praškom) ili drvo
Hvataljka za podizanje	Čelik (premazan praškom), PP i POM
Kućište aktivatora, ručni upravljač, upravljačka kutija, kotačići i ostali plastični dijelovi	Materijal u skladu s oznakama (PA, PP, PE, ABS)
Vijci i maticе	Čelik (pocinčan)

9.2 Dimenzije kreveta

Sve mjere su izražene u cm. Svi kutovi su izraženi u stupnjevima. Sve mjere i nagibi izraženi su bez dozvoljenih odstupanja.



Visina	Medley Ergo	
	najniža	najviša
A	33 – 73 cm	40 – 80 cm
B	160 – 201 cm	166 – 207 cm
C	12 – 55 cm	19 – 62 cm

Visina	Medley Ergo Low	
	najniža	najviša
A	21 – 61 cm	28 – 68 cm
B	146 – 187 cm	153 – 194 cm
C	0,5 – 42 cm	7,5 – 49 cm

9.3 Težine

	Medley Ergo	Medley Ergo Low
Maks. masa pacijenta (pod uvjetom da težina madraca i dodatne opreme i/ili dodatnih dijelova ne prelazi 35 kg)		145 kg
Maks. sigurno radno opterećenje (pacijent + pribor i/ili dodatni dijelovi)		180 kg
Ukupna težina*	64,0 kg	
Gornji dio podloge madraca s drvenim letvicama (= najteži dio)		17,0 kg
Gornji dio podloge madraca s čeličnim letvicama		16,0 kg
Donji dio podloge madraca s drvenim letvicama		16,0 kg
Donji dio podloge madraca s čeličnim letvicama		15,0 kg
Rubna ploča kreveta (1 komad)	14,7 kg	13,7 kg
Hvataljka za podizanje	4,2 kg	
Transportni nosači	2,0 kg	
Producetak podloge madraca (15 cm)	1,9 kg	

*Kompletan krevet, uklj. podlogu za madrac (gornju i donju), čelične letve, kabel za napajanje, osigurače madraca i ručni upravljač.

9.4 Dimenzije madraca

Dopuštene veličine madraca, ovisno o bočnoj ogradi

Bočna ograda	Veličina madraca		
	Visina [cm]	Širina [cm]	Dužina [cm]
Bella /Aria visoki ¹⁾	6 – 12	85,5 – 90	200 – 208
Bella /Aria niski ²⁾	12 – 18	85,5 – 90	200 – 208
Scala Basic 2	10 – 18	85,5 – 90	200 – 208
Scala Basic Plus	10 – 18	85,5 – 90	200 – 208
Scala Medium	10 – 22	85,5 – 90	200 – 208
Scala Decubi 2	23 – 31	85,5 – 90	200 – 208
Verso HC	10 – 18	85,5 – 90	200 – 208

1) Nosač madraca montiran u visokom položaju.

2) Nosač madraca montiran u niskom položaju.

Za krevete opremljene dodatkom za podlogu madraca dodajte 15 cm.
min. gustoća: 38 kg/m

9.5 Podaci o električnoj energiji

Napon	Uin = 230 Volt, AC, 50/60 Hz (AC = izmjenična struja)
Maksimalna ulazna struja	Ulagana struja maks. = 1,5 A
Isprekidano (povremen rad motora)	Int = 10%, maks. 2 min / 18 min
Razred izolacije	Oprema razreda II
Upotrijebljeni dio tipa B	Upotrijebljeni dio usklađen je s navedenim zahtjevima za zaštitu protiv strujnog udara prema standardu IEC60601-1.
Jačina zvuka	45 do 50 dB (A)
Stupanj zaštite	<p>Električni sustav IPX4 – zaštićen je od prskanja dijelova vodom iz bilo kojeg smjera.</p> <p> Motori za prilagođavanje visine su IPX4.</p> <p>Motori platforme madraca, upravljačka jedinica i ručni upravljač su IPX6.</p> <p>IPX6 – ovi su električni dijelovi zaštićeni od snažnog mlaza vode iz mlaznica neovisno o smjeru.</p>

 **Napomena:** Krevet nema izolator (glavni prekidač). Ako je potrebno isključivanje kreveta iz električnog napajanja, mora se isključiti iz utičnice.

9.6 Uvjeti u okruženju

	Pohrana i prijevoz	Rad
Temperatura	-10 °C do +50 °C	+5 °C do +40 °C
Relativna vlaga	20 % do 80 %, bez kondenzacije	
Atmosferski tlak	700 hPa do 1060 hPa	

 Prije upotrebe pričekajte da proizvod dosegne radnu temperaturu:

- Zagrijavanje od minimalne temperature pohrane može trajati do 24 sata.
- Hlađenje s maksimalne temperature pohrane može trajati do 24 sata.

10 Elektromagnetska kompatibilnost

10.1 Opće informacije o elektromagnetskoj usklađenosti (EMC)

Medicinska električna oprema mora se instalirati i koristiti u skladu s informacijama o elektromagnetskoj usklađenosti u ovom priručniku.

Ova je proizvod testiran i utvrđeno je da zadovoljava ograničenja elektromagnetske kompatibilnosti određene standardom IEC/EN 60601-1-2 za opremu klase B.

Prijenosna i mobilna RF komunikacijska oprema može utjecati na rad ovog proizvoda.

Drugi uređaji mogu imati smetnje čak i od niskih razina elektromagnetskih emisija dopuštenih prema gore navedenom standardu. Da bi se utvrdilo uzrokuju li emisije proizvoda smetnje, pokrenite pa isključite proizvod. Ako smetnje u radu drugog uređaja prestanu, tada proizvod izaziva smetnje. U tim rijetkim slučajevima smetnje se mogu umanjiti ili izbjeći ako se učini sljedeće:

- Repozicionirajte, premjestite ili povećajte razmak između uređaja.

10.2 Elektromagnetska emisija

Smjernice i deklaracija proizvođača

Ovaj proizvod namijenjen je upotrebi u elektromagnetskom okruženju opisanom u nastavku. Kupac ili korisnik proizvoda mora se pobrinuti da se upotrebljava u takvom okruženju.

Test zračenja	Usklađenost	Elektromagnetsko okruženje – smjernice
Radiofrekvencijsko zračenje CISPR 11	Grupa I	Ovaj proizvod upotrebljava radiofrekvencijsku energiju samo za internu funkciju. Stoga je njegovo radiofrekvencijsko zračenje vrlo nisko i nije vjerojatno da će izazvati ikakve smetnje elektroničke opreme u blizini.
Radiofrekvencijsko zračenje CISPR 11	Razred B	Proizvod je prikladan za upotrebu u svim ustanovama, uključujući kućnu upotrebu te upotrebu u okruženju izravno spojenom na javnu elektroopskrbnu niskonaponsku mrežu koja opskrbljuje stambene zgrade.
Harmoničke emisije IEC 61000-3-2	Razred A	
Emisije kolebanja napona / treperenja IEC 61000-3-3	Usklađeno	

10.3 Elektromagnetska otpornost

Smjernice i deklaracija proizvođača

Ovaj proizvod namijenjen je upotrebi u elektromagnetskom okruženju opisanom u nastavku. Kupac ili korisnik proizvoda mora se pobrinuti da se upotrebljava u takvom okruženju.

Test otpornosti	Ispitivanje / razina usklađenosti	Elektromagnetsko okruženje – smjernice
Elektrostatičko pražnjenje (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV zrak	Podovi moraju biti drveni, betonski ili obloženi keramičkim pločicama. Ako su podovi prekriveni sintetičkim materijalom, relativna vлага treba biti najmanje 30 %.
Elektrostatička prijelaznost/proboj IEC 61000-4-4	± 2 kV za strujne vodove; 100 kHz frekvencija ponavljanja ± 1 kV za ulazne/izlazne vodove; 100 kHz frekvencija ponavljanja	Kvaliteta napajanja mora biti uobičajena za komercijalno ili bolničko okruženje.
Udar IEC 61000-4-5	± 1 kV među vodovima ± 2 kV vod do uzemljenja	Kvaliteta napajanja mora biti uobičajena za komercijalno ili bolničko okruženje.
Padovi napona, kratki prekidi i variranje napona u ulaznim strujnim vodovima	< 0 % U_T za ciklus 0,5 pri koracima od 45° 0 % U_T za 1 ciklus	Kvaliteta napajanja mora biti uobičajena za komercijalno ili bolničko okruženje. Ako je korisniku potreban stalni rad proizvoda tijekom prekida zbog nestanka struje, preporučuje se napajanje proizvoda putem neprekidnog napajanja ili akumulatora. U_T je napon izmjenične struje prije primjene testne razine.

Test otpornosti	Ispitivanje / razina usklađenosti	Elektromagnetsko okruženje – smjernice
IEC 61000-4-11	70 % U_T za 25/30 ciklusa $< 5\% U_T$ za 250/300 ciklusa	
Magnetsko polje frekvencije struje (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	Magnetska polja frekvencije struje moraju biti na razinama karakterističnim za uobičajenu lokaciju u uobičajenom komercijalnom ili bolničkom okruženju.
Provedena radiofrekvencija IEC 61000-4-6	3 V 150 kHz do 80 Mhz 6 V za pojase širine ISM-a i amaterskog radija	Snaga polja fiksnih odašiljača, kao što su bazne stanice za radijske (mobilne/bežične) telefone i zemaljski radio, amaterski radio, AM i FM radijsko emitiranje i TV emitiranje ne može se teoretski predvidjeti s točnošću. Za procjenu elektromagnetskog okruženja s obzirom na fiksne radiofrekvencijske odašiljače treba uzeti u obzir ispitivanje elektromagnetskog zračenja na lokaciji. Ako izmjerena snaga polja na lokaciji upotrebe proizvoda prelazi primjenjivu razinu usklađenosti radiofrekvencije, ovaj proizvod treba promatrati da bi se potvrdio normalan rad. Ako se primijeti izvedba koja nije normalna, mogu biti potrebne dodatne mjere, kao što je promjena usmjerena i lokacije ovog proizvoda. U blizini označene sljedećim simbolom mogu se pojaviti smetnje:
Zračena radiofrekvencija IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz do 2,7 GHz 385 MHz – 5785 MHz specifikacije ispitivanja otpornosti na opremu za RF bežičnu komunikaciju potražite u tablici 9 norme IEC 60601-1-2	Prijenosna i mobilna radiofrekvencijska komunikacijska oprema mora se koristiti na udaljenosti koja nije manja od 30 cm od proizvoda uključujući kabele.

Te smjernice nisu primjenjive u svim okolnostima. Na širenje elektromagnetskih valova utječe apsorpcija i odbijanje od objekata, predmeta i ljudi.

10.3.1 Tehnički podaci ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti

IEC 60601-1-2 – Tablica 9

Ispitna frekvencija (MHz)	Pojasna širina a) (MHz)	Servis a)	Modulacija b)	Razina ispitne otpornosti (V/m)
385	380 - 390	TETRA 400	Impulsna modulacija b) 18 Hz	27
450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM c) ± 5 kHz devijacije 1 kHz sinus	28
710 745 788	704 - 787	LTE pojasa širina 13, 17	Impulsna modulacija b) 217 Hz	9
810 870 930	800 - 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE pojasa širina 5	Impulsna modulacija b) 18 Hz	28
1720 1845 1970	1700 - 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE pojasa širina 1, 3, 4, 25; UMTS	Impulsna modulacija b) 217 Hz	28
2450	2400 - 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE pojasa širina 7	Impulsna modulacija b) 217 Hz	28
5240 5500 5785	5100 - 5800	WLAN 802.11 a/n	Impulsna modulacija b) 217 Hz	9

 Ako je potrebno postići razinu ispitivanja otpornosti, udaljenost između antene odašiljača i medicinske električne opreme ili sustava može se smanjiti na 1 m. Udaljenost od 1 m dopuštena je normom IEC 61000-4-3.

- a) Za neke usluge uključene su samo frekvencije komunikacijske veze.
- b) Nosač treba modulirati upotrebom signala 50-tog radnog ciklusa kvadratnog vala.
- c) Kao alternativa FM modulaciji, nosač se može pulsno modulirati upotrebom signala 50-tog radnog ciklusa kvadratnog vala pri 18 Hz. Iako ne predstavlja stvarnu modulaciju, to može biti najgori slučaj.



Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska:
Invacare Limited
Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
Tel.: (44) (0) 1656 776 200
uk@invacare.com
www.invacare.co.uk

CE | UK
CA



Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology Park,
Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK



Invacare Portugal, Lda
Rua Estrada Velha 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

